

## Návod k montáži zvýšeného záhonu

### Základní a bezpečnostní informace:

- Zvýšený záhon je po sestavení kompletní jeden kus, bez dalších dílů
- Manipulace s prázdným zvýšeným záhonem je vzhledem k jeho hmotnosti možná pouze ve více lidech. Po naplnění zeminou se záhonem nemanipulujte!
- Igelitové obaly a fólie po rozbalení zlikvidujte. Nenechávejte je dětem na hraní.

### Montáž:

1. Smontujte základní kovovou kostru, která se skládá z 5 rámu. Z jednoho rámu podlahy, dvou podélných rámu a dvou bočních rámu. Sešroubujte pouze ve spodní části. Tedy boční díly spojte s rámem podlahy. Šrouby u vnějších rohů zatím nemontujte, překážely by nohám. Dodržujte orientaci bočních rámu ven/dovnitř (jsou popsány).
2. Přišroubujte nohy květináče k sestavené základní kostrě. Tím mezi sebou zároveň spojíte svislé části bočních rámu.
3. Nyní máte kompletně sestavenou základní kostru záhonu. Všechny šroubové spoje zkontrolujte a pečlivě dotáhněte. Po dokončení montáže a zasypání zeminou se již k některým spojům nedostanete.
4. **Umístěte kostru záhonu na místo, kde bude stát. Záhon musí stát vodorovně na pevném podkladu.**
5. Na dno volně položte 6 dlouhých prken. Prkna se nešroubují. V jednom podlahovém prkně je otvor pro odtok vody. Toto prkno umístěte do středu podlahy.
6. Do bočních rámu nasadte do předvrtaných otvorů hnědé, plastové hmoždinky Fischer.
7. Nyní můžete začít montovat svislá prkna. Kde začnete není důležité. Jednotlivá prkna na se nenavazují a jsou středově souměrná.
8. Z vnitřní strany vložte do jednotlivých „oken“ desky z tvrzeného polystyrenu. Pouze do bočních rámu, dno se nezatepluje.
9. Vyložte záhon z vnitřní strany PVC fólií. Je to trochu nepříjemná práce, buďte tedy trpěliví. Fólii nenapínejte, nechte jí raději volně (po zasypání zeminou by se mohla protrhnout). Různé faldy a přeložení nejsou na závadu a bez nich to nepůjde.
10. Fólii nakonec přikotvíte pomocí 4 ks samostatných tenkých prken. V nohách jsou shora velké otvory, ve kterých byste tato prkna neměli vidět.
11. Nyní stačí fólii načisto zaříznout.
12. Poslední krok je montáž odtokového dílu do dna záhonu (je tam pro to v jednom prkně připravený velký otvor). Je to běžný sifon, který se montuje podobně jako na umyvadlo. V místě montáže budete muset fólii proříznout.
13. Máte hotovo! Váš zvýšený záhon je připravený 😊

## Náš TIP:

- Ještě, než naplníte záhon zeminou, zasypejte dno např. kačirkem, nebo podobným materiálem. Tím vytvoříte potřebnou drenážní vrstvu stejně jako v běžném květináči. Pod kamenivo a mezi kamenivo a zeminu rozprostřete netkanou geotextílii. Ochráníte fólii před protržením a zemina se nebude míchat s drenážní vrstvou.

## Povrchová úprava vašeho zvýšeného záhonu:

- **Žárové pozinkování** chrání veškeré ocelové části. Nečistěte je abrazivním materiálem a pomocí kyselin či rozpouštědel. Stačí omýt vlažnou vodou a běžnými čistícími prostředky
- **Dřevěné části** jsou vyrobené ze sibiřského modřínu. Ten doporučujeme nechat bez povrchové úpravy, časem mírně ztmavne.



Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy Zámečnictví Pluhař s.r.o.