



QuickRust - Návod k použití

Při nátěru doporučujeme spotřebovat cca 100 ml/m². Balení tak vydá na nejméně 5 m² oceli.

1. Povrch před nanesením vyčistěte, odmastěte a vysušte.
2. Vyhněte se přímému slunci a dešti a aplikujte při teplotě 10–25 °C.
3. Povrch rovnoměrně postříkejte dostatečným množstvím roztoku z rozprašovače.
4. Pro přírodnější efekt potupkejte nastříkaný povrch hadrem.
5. Pro dosažení sytějšího efektu rzi lze aplikaci po 30–60 minutách opakovat.
6. Po aplikaci nechte povrch volně vyschnout (1–6 hodin). Vyhněte se stékání a odkapávání roztoku na zem.
7. Pro fixaci patiny a zastavení dalšího rezavění povrch opláchněte pitnou vodou a poté zakonzervujte vhodným nátěrem (např. olej).